



## 認證(YSM)系列

## 通用(YSB.YLB)系列 使用說明書 1-4

在使用Yale保險箱之前，必須裝上電池。保險箱需要4節 ' AA"(1.5V R06) 電池（隨保險箱附送）。

若電池耗盡需要更換，在您按ENTER時，顯示屏會顯示LO-BRE並發出警告聲響作為提示。

- ❗ 請注意，在裝入新電池時，聲響和顯示功能會被重置為預設值（顯示密碼和發出聲響），但更換電池時，用戶密碼不會被重置。

## 設定 / 重設管理者密碼

❗ 如不慎忘記密碼，可使用後備鑰匙手動開啓保險箱並重設密碼。

❗ 請注意，更換電池後無需重設用戶密碼。

1. 設置密碼只可在保險箱開啟時進行如有必要，可使用後備鑰匙打開保險箱。
2. 按住ENTER，然後同時按下④顯示屏將顯示0Ld  
輸入預設管理者密碼0000再按下「鑰匙鍵」，螢幕顯示NEU
3. 輸入新管理者密碼(4至8碼)再按下「鑰匙鍵」，螢幕顯示A9AI  
請再次輸入新管理者密碼(4至8碼)再按下「鑰匙鍵」，螢幕顯示good完成輸入！  
之後就可以這組管理者密碼開啟保險箱門原來的預設密碼，自動失效。
4. 此時發出的提示聲響和顯示屏上的good字樣表明已成功設置了新密碼。  
如果聽到提示聲響，並看到顯示屏顯示Error，請重複第2和第3步。



認證 (YSM) 系列

通用 (YSB.YLB) 系列 使用說明書 2-4

## 開啟保險箱

1. 按ENTER, 顯示屏會顯示EnrCOdE。
2. 輸入用戶密碼並按鑰匙鍵。
3. 若密碼正確, 將聽到確認聲響, 顯示屏將顯示OPEN, 箱門打開。

## 鎖上保險箱

1. 關上保險箱門。
2. 先按ENTER, 再按鑰匙鍵, 門栓嚙合, 鎖住箱門, 顯示屏顯示CLOSE。
3. 若密碼正確, 將聽到確認聲響, 顯示屏將顯示OPEN, 箱門打開。

**!** 請注意, 若輸入的用戶密碼有誤, 將聽到一下嗶聲, 會顯示Error, 箱門不會打開。若連續四次輸入錯誤的用戶密碼, 保險箱將發出警告聲響並持續約一分鐘, 在此期間無法用電子鎖開啟保險箱。



認證(YSM)系列

通用(YSB.YLB)系列 使用說明書 3-4

## 使用後備鑰匙

- 1.將鑰匙插入Yale標記後的鑰匙孔(只能從既定位置插入鑰匙),即要將鑰匙頭帶有Yale標記的一面朝下,順時針方向轉動鑰匙兩圈,使鎖栓完全回縮。

**!** 請勿將機械後備鑰匙存放在保險箱內。

請注意,基於安全理由,若以機械後備鑰匙開啟保險箱,鑰匙將無法拔出,電子鎖亦會喪失功能。必須先用鑰匙鎖好保險箱,才能拔出鑰匙。

## 重新開啟箱內照明燈 (只適用於指定型號)

- 1.要重新開啟照明燈,請按(鑰匙鍵)。

顯示屏顯示L 19Hf on,燈光將再亮起30秒。

當使用電子鍵開啟保險箱門時,燈光將自動亮起。可隨時重新開啟照明燈。



認證(YSM)系列

通用(YSB.YLB)系列 使用說明書4-4

## 輸入密碼時顯示/ 隱藏所輸入數字

1.要更改設置,請按住ENTER,然後同時按下①。

- 若顯示屏顯示dP-----,則輸入密碼時所輸入的數字將不會顯示。
- 若顯示屏顯示dP COdE,則輸入密碼時所輸入的數字將會顯示。

## 啟用/ 取消提示聲響

1.要更改設置,請按住ENTER,然後同時按下②。

- 若顯示屏顯示5IENr,表示操作保險箱時的提示聲響功能已關閉。
- 若顯示屏顯示bU22Er,表示操作保險箱時的提示聲響功能已開啟。